



Maßanleitung - Montage auf das Mauerwerk

✦ Benötigte Maße:

- Laibungsbreite + 2 × 5,3 cm (Führungsschienen) = **Bestellbreite**
- Laibungshöhe + Kastenhöhe = **Bestellhöhe**

🔧 So messen Sie richtig:

1. Messen Sie die lichte Maueröffnung an drei Stellen und verwenden Sie das größte Maß für Breite und Höhe.
2. Addieren Sie je Seite 5,3 cm (insgesamt 10,6 cm) für die Führungsschienen zur gemessenen Breite.
3. Addieren Sie die jeweilige Kastenhöhe zur gemessenen Höhe.

Übersicht: Kastenhöhen nach Rollladenhöhe

Kastengrößen & Rollladenhöhen

Kastengröße	Alu 37/39
Kasten 125	60-122 cm
Kasten 137	122,1-156 cm
Kasten 165	156,1-224 cm
Kasten 180	224,1-260 cm
Kasten 205	bis 260 cm

👉 Hinweis:

Wenn Ihr Maß zwischen zwei Höhen liegt, wird automatisch die nächsthöhere Kastenhöhe verwendet.

✓ Zusammenfassung: So bestellen Sie richtig

- Messen Sie immer von außen
- Bei Montage auf Wand: größtes Maß + Schienenbreite + Kastenhöhe addieren
- Maße in cm angeben (z. B. 126,7 cm)
- Toleranz von +/- 2 mm ist produktionsbedingt möglich