



❑ Maßanleitung - Montage am Fensterrahmen

📏 Benötigte Maße:

- Laibungsbreite = **Bestellbreite**
- Laibungshöhe = **Bestellhöhe**

🔧 So messen Sie richtig:

1. Messen Sie die Breite und Höhe der Maueröffnung jeweils an drei Stellen.
2. Tragen Sie das jeweils kleinste Maß als Bestellmaß für Breite und Höhe ein.

💡 Tipp:

Wir empfehlen einen Abzug ca. 5 mm bei Breite und Höhe, damit der Rollladen ausreichend Spielraum hat.

⚠️ Wichtig:

Achten Sie darauf, dass die sichtbaren Fensterrahmen mindestens 3 cm breit sind, damit die Führungsschienen stabil montiert werden können.

✅ Zusammenfassung: So bestellen Sie richtig

- Messen Sie immer von außen
- Bei Montage in Laibung: kleinstes Maß → evtl. Spielraum abziehen
- Maße in cm angeben (z. B. 126,7 cm)
- Toleranz von +/- 2 mm ist produktionsbedingt möglich